



Паспорт на изделие
(Руководство по эксплуатации)
Паллетные вилы для мини-погрузчика.



ООО «АТЛАНТ»
г.Москва пос. Совхоз имени Ленина Атлант
Тел. 8(977)112-98-16
7840110.ru / vk-car.ru

1. Класс оборудования

- Навесное оборудование (далее Оборудование) для мини-погрузчика, фронтального погрузчика общей массой от 1.5т до 5.0т.

2. Назначение

- Перемещение несыпучих грузов на специализированных грузовых паллетах или поддонах.

2.2 Применяемая техника

Применяется на все мини-погрузчики.

3. Технические характеристики

Ширина захвата (мм)	800
Длина вил (клыков) (мм)	1100/1200
Габаритные размеры (мм) ШхВхГ	1200/1100x800x400
Тип каретки	2А
Масса(кг)	160
Адаптер присоединения	Bob-Tach
Максимальная грузоподъемность на 2 вилы (кг)	2000кг

4. Стандартная комплектация

Каретка для вилок с защитной решеткой – 1шт

Вилы (клыки) – L1200 / L1000 – 2шт

Паспорт (Инструкция по эксплуатации)

5. Периодическое обслуживание

1) Ежедневно (каждые 10 часов)

- очищать узлы и крепления вилок от грязи и пыли

1.1) Описание вилок

- проверять металлоконструкции на наличие трещин и деформаций

2) Через 100 часов работы

- осуществлять контроль геометрии металлоконструкции

- проверять наличие стопорных шплинтов

--

ВНИМАНИЕ! Все операции по обслуживанию, очистке и замене деталей оборудования, производитель только при выключенном двигателе погрузчика и отсоединенных рукавах гидросистемы.

6. Хранение и транспортирование

- Категория условий хранения и транспортирования оборудования – 5 «ОЖ4» по ГОСТ 15150-69; навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебания на открытом воздухе.

7. Меры предосторожности

Перед началом работ:

- Произведите осмотр оборудования, убедитесь, что все узлы оборудования надежно закреплены, резьбовые соединения надежно затянуты, отсутствуют трещины и деформации металлоконструкций.
- Осмотрите территорию перед работой, убедитесь в ровности дорожного покрытия.
- Оповестите окружающих людей о начале работ, убедитесь, что кроме вас рядом с оборудованием никого нет.

Во время эксплуатации:

- Во время работы, всегда следуйте указанием данного руководства по эксплуатации и инструкции по эксплуатации погрузчика.
- Не используйте паллетные вилы для перемещения людей и толкания грузов.
- Не используйте паллетные вилы для подъема и перемещения грузов массой, превышающую максимальную грузоподъемность оборудования, указанную в п.3 данного руководства.
- Не используйте паллетные вилы для подъема или перемещения грузов, не закрепленных на специализированном поддоне.
- Не поднимайте груз, не убедившись в том, что рядом нет людей.
- Никогда не используйте оборудование, не убедившись в том, что оно надежно закреплено на погрузчике.
- Постоянно контролируйте обстановку в зоне работы – следите, чтобы в зоне работы не появлялись люди.

Во время обслуживания:

- Обслуживание навесного оборудования необходимо проводить в специально подготовленном месте.
- Не начинайте работы по обслуживанию и настройке, не убедившись в надежном закреплении навесного оборудования.
- НИКОГДА не приступайте к обслуживанию и настройке оборудования во время его работы. Перед обслуживанием убедитесь, что навесное оборудование выключено, двигатель погрузчика заглушен, вынут ключ из замка зажигания и активирован стояночный тормоз. Сбросьте давление в гидросистеме погрузчика.
- Производите погрузку и перемещение поддонов удерживания вилы горизонтально. Не допускайте наклона вил. Наклон вил может привести к соскальзыванию или обрушению паллета.
- Обеспечивайте равномерную нагрузку на всю длину вил. Поднимайте груз строго при помощи двух вил. Не допускайте подъема груза на концах вил или на одной виле.

8. Гарантии изготовителя.

Производитель обязуется за свой счет произвести гарантийный ремонт навесного оборудования в случае выхода его из строя по причине обнаружения скрытых дефектов и брака, в сервисном центре Производителя. Причина выхода из строя оборудования определяется на основании экспертизы Производителя.

Срок гарантии на изделия составляет 12 месяцев и исчисляется с момента передачи оборудования Покупателю по накладной.

Гарантийные обязательства не распространяются на детали, заменяемые в рамках периодического обслуживания и естественный износ деталей оборудования.

Производитель освобождается от гарантийных обязательств, в случае нарушения Покупателем правил эксплуатации навесного оборудования, указанных в данном руководстве по эксплуатации оборудования и инструкции по эксплуатации погрузочной техники.